Iberográfica Capa Rota - Portugal	Brand J	Elongation & Tensile Tensile	Doc.: Web - BrandTestData - 005 Date: 23 - 04 - 2014 Page: 1 of 21 Rev.: 0




Load (N)
J02
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
Zero
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J03
Break
LM
Greatest Slope Point #2
L1
L
Greatest Slope Point #1
L0
4000
3000
2000
1000
000
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J04
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
L
Greatest Slope Point #1
L1
L0
Zero
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J05
4000
3000
2000
1000
000
LM
L
L1
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J10
4000
3000
2000
1000
000
Break
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J11
Break
LM
Greatest Slope Point #2
L
L1
Greatest Slope Point #1
L0
4000
3000
2000
1000
000
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J12
4000
3000
2000
1000
000
Break
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J13
4000
3000
2000
1000
000
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J14
4000
3000
2000
1000
000
LM
Greatest Slope Point #2
L1
L
Greatest Slope Point #1
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J15
4000
3000
2000
1000
000
LM
L
L1
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J16
4000
3000
2000
1000
000
LM
L
L1
Zero
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J17
LM
4000
3000
2000
1000
000
L
L1
L0
Zero
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J18
4000
3000
2000
1000
000
LM
L
L1
L0
Zero
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J19
4000
3000
2000
1000
000
LM
L
L1
L0
Zero
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J20
4000
3000
2000
1000
000
LM
L
L1
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J21
4000
3000
2000
1000
000
LM
L
L1
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J06
4000
3000
2000
1000
000
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J07
4000
3000
2000
1000
000
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J08
4000
3000
2000
1000
000
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
J09
4000
3000
2000
1000
000
LM
L
L1
L0
Zero
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)