Iberográfica Capa Rota - Portugal	Brand P	Elongation & Tensile Tensile	Doc.: Web - BrandTestData - 005 Date: 29 - 04 - 2014 Page: 1 of 23 Rev.: 0




Load (N)
P02
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P03
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
L
Greatest Slope Point #1
L1
L0
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P04
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P05
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L0
L
LM
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P06
LM
Break
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P07
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P08
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L0
L
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P09
LM
Break
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L0
L
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P10
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L0
L
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P11
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L0
L
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P12
LM
Break
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L0
L
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P13
LM
Break
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L0
L
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P14
LM
Break
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P15
4000
3000
2000
1000
000
Break
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P16
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P17
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P18
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P19
LM
Break
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P20
4000
3000
2000
1000
000
LM
Break
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P21
4000
3000
2000
1000
000
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P22
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
P23
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
325,0
330,0
335,0
340,0
Machine Extension (mm)