
Load (N)
R01
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D0
D01
D04
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Machine Extension (mm)


Load (N)
R02
D1
D5
D4k
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
23,00
23,05
23,10
23,15
Machine Extension (mm)


Load (N)
R03
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
23,00
23,05
23,10
23,15
Machine Extension (mm)


Load (N)
R04
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D0
D01
D04
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
23,05
23,10
23,15
23,20
23,25
Machine Extension (mm)


Load (N)
R05
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
23,05
23,10
23,15
23,20
23,25
Machine Extension (mm)


Load (N)
R14
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,45
0,50
0,55
0,60
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D5k/3
D4k/3
D1
D5
D4


Load (N)
R15
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Machine Extension (mm)


Load (N)
R16
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D0
D01
D04
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Machine Extension (mm)


Load (N)
R17
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D0
D01
D04
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Machine Extension (mm)


Load (N)
R18
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Machine Extension (mm)


Load (N)
R19
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Machine Extension (mm)


Load (N)
R06
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
23,10
23,15
23,20
23,25
Machine Extension (mm)


Load (N)
R07
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,30
0,35
0,40
0,45
Machine Extension (mm)


Load (N)
R08
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
Machine Extension (mm)


Load (N)
R09
D1
D4
D5
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
Machine Extension (mm)


Load (N)
R30
D5
D1
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
Machine Extension (mm)


Load (N)
R31
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
Machine Extension (mm)


Load (N)
R32
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D0
D01
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
Machine Extension (mm)


Load (N)
R33
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
Machine Extension (mm)


Load (N)
R10
D1
D5
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
Machine Extension (mm)


Load (N)
R11
D0
D01
D04
D5k/3
D4k/3
D1
D4
D5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
Machine Extension (mm)


Load (N)
R12
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
Machine Extension (mm)


Load (N)
R13
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D0
D01
D04
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,05
0,10
0,15
0,20
Machine Extension (mm)


Load (N)
R20
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D4k/3
D5k/3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Machine Extension (mm)


Load (N)
R21
D1
D4
D5
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Machine Extension (mm)


Load (N)
R22
D4
D1
D5
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Machine Extension (mm)


Load (N)
R23
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Machine Extension (mm)


Load (N)
R24
D0
D01
D04
D5k/3
D4k/3
D1
D4
D5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,45
0,50
0,55
0,60
Machine Extension (mm)


Load (N)
R25
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,45
0,50
0,55
0,60
Machine Extension (mm)


Load (N)
R26
D1
D4
D5
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Machine Extension (mm)


Load (N)
R27
D5
D1
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Machine Extension (mm)


Load (N)
R28
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Machine Extension (mm)


Load (N)
R29
D1
D4
D5
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
Machine Extension (mm)